

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本 社：079-281-5454


広 畑：079-236-3605

加古川：079-425-2857



軽くて丈夫、環境にも優しい
竹集成材を荷台に採用

木製アオリ寸法



普通免許があればだれでも乗れる

車両総重量3.5t未満なので普通免許で乗れる

2017年3月12日の免許制度改正以降に取得した普通免許でも運転できるトラックです。
自動車を運転できる免許を持っている方ならどなたでもお乗りいただけます。



免許制度の移り変わり

2007年6月1日以前取得

普通	大型
車両総重量 (最大積載量)	8t (5t)

中型免許スタート 2007年6月2日から2017年3月11日取得

普通	中型(8t)	中型	大型
車両総重量 (最大積載量)	5t (3t)	8t (5t)	11t (6.5t)

準中型免許スタート 2017年3月12日以降取得

普通	準中型(5t)	準中型	中型(8t)	中型	大型
車両総重量 (最大積載量)	3.5t (2t)	5t (3t)	7.5t (4.5t)	8t (5t)	11t (6.5t)

6速オートマチックなのでAT車限定免許で乗れる

トランスミッションは燃費向上に貢献する、マニュアルモード付6速ATを採用。
AT車限定普通免許で運転が可能です。



▶インパネスイッチ 全車標準

目的別に、4つのスイッチエリアにゾーニングして、最適配置しました。

- ①「便利機能スイッチエリア」
- ②「先進安全装置スイッチエリア」
- ③「トラック固有装置関連スイッチエリア」
- ④「ランプ・ブザー/架装追加スイッチエリア」



▶ステアリングスイッチ 全車標準